



## REGULACIÓN ASIENTO

### 1 GRADUACIÓN DE PESO Y ALTURA

**Combinación del ajuste de peso y altura:**


- Manipulamos el mando de control, arriba o abajo, hasta alcanzar la zona central y visible: ¡Hemos ajustado el peso correctamente!
- Variamos el ajuste de altura manipulando el mando de control dentro de la zona visible.



### 2 DISTANCIA DE BRAZOS Y PIERNAS


**Combinación de las guías e inclinación de respaldo:**

- Levantado el mando de bloqueo de las guías hacia arriba y empujando hacia delante o detrás buscaremos la correcta posición de las piernas con respecto a los pedales.
- Tirando del mando de inclinación de respaldo buscaremos la distancia del cuerpo y brazos con respecto del volante y mandos a controlar con los brazos.



### 3 APOYO DE LA ESPALDA

- Girando el mando del respaldo buscaremos la curvatura del acolchado que mejor se adapte a nuestra espalda.



### 4 APOYABRAZOS

- Girando el pomo inferior del apoyabrazos regularemos su ángulo hasta alcanzar la correcta posición con respecto a los mandos a controlar.



### 5 CINTURÓN DE SEGURIDAD

- Ajustamos el cinturón de seguridad para una máxima seguridad en el trabajo. Dispone de sistema de seguridad DUO SENSITIVE (bloquea en caso de vuelco lateral).

